

neoblank® Spray



Producto especial para el cuidado y lubricación de superficies de acero inoxidable
Aplicación mediante spray. No contiene fosfatos.

Principales campos de aplicación:

Para el cuidado, limpieza y lubricación manual del acero inoxidable. Elimina las huellas dactilares, las decoloraciones, las manchas de lejía y agua, así como los restos de grasa en las superficies de acero inoxidable en centrales de esterilización, áreas de quirófano, cocinas industriales y empresas del ramo de la alimentación.

Propiedades:

neoblank® Spray se usa para la protección y el cuidado de superficies de acero inoxidable. Las bisagras vuelven a funcionar y las superficies de acero inoxidable adquieren un aspecto limpio y brillante sin rastro de huellas dactilares, ni de irisaciones. **neoblank® Spray** no tiene olor, protege el material y no es tóxico.

neoblank® Spray está fabricado a partir de aceite de parafina. La capa protectora se elimina mediante una simple limpieza

Aplicación y dosificación:

Se pulveriza directamente sobre la superficie a limpiar, o se aplica mediante un paño. Las superficies deben estar perfectamente secas antes de la aplicación. Aplíquese el producto directamente para la lubricación de cerraduras y bisagras.

Datos técnicos:

Peso específico (20°C): 0'8 gr./cm³
Viscosidad (concentrado, 20°C) < 10 mPas

Composición:

< 5% tensoactivos no iónicos
> 30% hidrocarburos alifáticos

Indicaciones de Almacenaje

Evitar la congelación del producto. El almacenaje a temperaturas inferiores a 10 grados puede ocasionar una turbidez reversible del producto.

Advertencias de peligro y recomendaciones de seguridad

neoblank® Spray no está clasificado como preparado peligroso, de acuerdo con la legislación sobre productos químicos de la Unión Europea.



Ciudad del Transporte, Nave 25 - Políg. Ind. Del Tambre
Tlf.: 981580770 – Fax: 981576013
Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO
Correo electrónico: info@gallesteril.com

